

730 NEWTEC

Cod. 151126

Mascherina in tessuto non tessuto



730 NEWTEC

Mascherina antipolvere monouso in tessuto non tessuto, certificata FFP3, protegge da aerosol solidi o liquidi senza tossicità specifica, a bassa tossicità e ad alta tossicità (ad es. olio di paraffina), in concentrazioni fino a 50 x limite di esposizione. Ha inoltre superato la prova opzionale di intasamento con polvere di Dolomite previsto dalla norma EN 149:2001. La valvola di espirazione di nuova concezione di cui è dotata, permette una maggior capacità di espirazione d'aria, migliorando così il comfort di utilizzo, e diminuendo sensibilmente la formazione di umidità all'interno della mascherina. Leggera e comoda da indossare, dispone di una morbida guarnizione di tenuta in corrispondenza del naso e di doppio elastico nucale flessibile e resistente. La sua ergonomia le consente di adattarsi perfettamente a qualsiasi tipo di volto.

Prima della scelta consultare una persona addestrata in prevenzione e protezione dai rischi sul luogo di lavoro, per determinare l'idoneità d'utilizzo. L'utilizzatore deve essere addestrato al corretto utilizzo del respiratore prima dell'impiego.

Specifiche:

- Protezione da aerosol solidi o liquidi senza tossicità specifica, a bassa tossicità e ad alta tossicità, in concentrazione fino a 50 x limite di esposizione
- Con valvola di espirazione
- Morbido ponte nasale
- Guarnizione di tenuta lungo tutto il bordo facciale
- Peso g 22 circa
- Colore: bianco

Imballaggio:

Scatola da 5 pezzi

Cartone da 60 pezzi

Campi d'impiego:

- Indicata per utilizzo in presenza di: acciaio inossidabile, vernici antivegetative, amianto, batteri della tubercolosi
- Industria (tessile, siderurgica, civile, metallurgica, mineraria, plastica, ecc.)
- Artigianato, edilizia, lavorazione legno
- Ospedali, laboratori
- Fai da te

Info Tecniche

Articolo	730 NEWTEC
Codice	151126
Colore	bianco
Categoria	Protezione delle vie respiratorie
Certificazioni	

EN 149:2001 + A1:2009
FFP3 NR D

Marcatura CE

Dispositivo di Protezione Individuale - III categoria, CE ai sensi del **Regolamento (UE) 2016/425**

Certificazioni e test

La mascherina **730 NEWTEC** è stata testata per conto del produttore ai fini della definizione di qualità, specificità e sicurezza per l'operatore:

- TEST EN 149:2001 + A1:2009

(Requisiti per semimaschere filtranti antipolvere - Dispositivi di protezione delle vie respiratorie)

FFP3: protezione da aerosol solidi o liquidi senza tossicità specifica, a bassa tossicità e acf alta tossicità (ad es. olio di paraffina) in concentrazioni fino a 50 x TLV, o 30 x WEL (APF=30).

Consigli per l'uso

Prima dell'uso verificare che il respiratore e tutti i suoi componenti non presentino fori, strappi o altri danni. In caso di danni, **NON UTILIZZARE**. Prendere un nuovo respiratore.

Conservazione

Conservare i facciali non ancora utilizzati nella loro confezione integra in ambiente asciutto, non contaminato e lontano dalla luce diretta del sole.

Avvertenze

- Un respiratore propriamente scelto è essenziale per proteggere la salute dell'utilizzatore. Prima della scelta consultare una persona addestrata in prevenzione e protezione dai rischi sul luogo di lavoro, per determinare l'idoneità d'utilizzo.
- L'utilizzatore deve essere addestrato al corretto utilizzo del respiratore prima dell'impiego.
- La mancata osservanza delle modalità d'impiego e delle avvertenze riguardanti l'utilizzo del respiratore, durante tutto il periodo di esposizione ai contaminanti, può ridurre l'efficienza e causare il verificarsi di malattie o danni permanenti.
- Nessuna responsabilità sarà assunta dal fabbricante e dal distributore nel caso di uso errato del respiratore.
- Indossare il facciale e verificarne la tenuta prima di entrare nella zona contaminata.
- Non alterare o modificare in alcun modo il facciale.
- Questo facciale non fornisce ossigeno. Utilizzare solo in ambienti adeguatamente ventilati e con sufficiente livello d'ossigeno. Non utilizzare in ambienti in cui la concentrazione di ossigeno è inferiore al 17%.
- Non usare in ambienti in cui i contaminanti e le loro concentrazioni sono ignote.
- Non utilizzare in atmosfere dove c'è pericolo di esplosione o per operazioni antincendio.
- Barba, basette lunghe e certe caratteristiche respiratorie possono ridurre l'efficienza e la tenuta del facciale.
- Eliminare e sostituire immediatamente il facciale se lo stesso è stato tolto in area contaminata, se risulta danneggiato o se la respirazione diventa difficoltosa.
- Abbandonare immediatamente l'area contaminata se la respirazione diventa difficoltosa o se si avvertono senso di angoscia, vertigini o altri disagi.
- I facciali filtranti, essendo monouso, devono essere eliminati al termine del loro utilizzo. Non richiedono pertanto alcun tipo di manutenzione.
- Conservare i facciali non ancora utilizzati nella loro confezione integra in ambiente asciutto, non contaminato e lontano dalla luce diretta del sole.

Note

I facciali filtranti essendo monouso, devono essere eliminati al termine del loro utilizzo.

Non richiedono pertanto alcun tipo di manutenzione.



www.nerispa.com